

OCAK KULLANMA TALİMATI

- 1. Cam kapak açılır.**
- 2. Gaz vanasının yerinde olduğundan ve ocağın fişinin takılı olduğundan emin olunur.**
- 3. Pilot düğmesine basılı tutulur.**
- 4. Gaz ateşlenir.**
- 5. 15 saniye sonra pilot düğmesinden el çekilir.**
- 6. İş bitince cam kapak kapatılır.**
- 7. Düğmeler kapalı konuma getirilir.**
- 8. Gazın kesildiğinden emin olunur.**
- 9. Ocağın yüzeyini temizleyip kurulayın.**
- 10. Cam kapağı kapatın.**

FIRIN KULLANMA TALİMATI

- 1.** Fırının kapađı açılır.
- 2.** Fırın tepsileri fırından çıkarılır.
- 3.** Fırının fişinin takılı olduğundan emin olunur.
- 4.** Kullanılacak olan fırın tepsisi fırın içine yerleştirilir.
- 5.** Uygun sıcaklık ve süre ayarlanır.
- 6.** Pişirme işlemi tamamlanınca sıcaklık ve süre ayarı sıfır “0” konumuna getirilir.
- 7.** Pişirme işlemi tamamlandıktan sonra tepsi temizleyip kurularak fırın içine yerleştirilir.
- 8.** Fırının kapađı kapatılır.

ŞOFBEN KULLANMA TALİMATI

1. Şofbene baėlı olan tpn gaz vanasının yerinde ve aık konumda olduėundan ve Őofbenin fişinin takılı olduėundan emin olunur.
2. Pilot dğmesine basılı tutulur.
3. Gaz ateşlenir.
4. İř bitince Őofbenin baėlı olduėu tpn gaz vanası kapalı konuma getirilir.
5. Dğmeler kapalı konuma getirilir.
6. Gazın kesildiėinden emin olunur.

BULAŞIK MAKİNASI KULLANMA TALİMATI

- 1.** Bulaşık makinasının fişinin takılı olduğundan emin olunur.
- 2.** Yıkanacak bulaşıklar makine içerisine uygun şekilde yerleştirilir.
- 3.** Bulaşık makinasına uygun deterjan yeterli ölçüde konulur.
- 4.** Bulaşık makinasının su püskürtme pervanelerinin kaplara değmediğinden emin olmak için bir kez saat yönünde çevrilir.
- 5.** Bulaşık makinasının kapağı kapatılır.
- 6.** Uygun sıcaklık ve süre programı kullanılarak bulaşıklar yıkanır.